

## Gebrauch der Royal

## und der Office



Maschine mit Wasser links und Bohnen rechts bestücken, nicht verwechseln!  
Deckel schliessen.

Die Maschine an der Steckdose einstecken, jede Maschine eine eigene Dose 10A 240V 1600Watt. Stellfläche 45 x 45 x 60cm LxBxH

Einschalten, Schalter hinten oder unten links.

Danach, wenn nötig, Stand-by Taste betätigen und einschalten, rechts oben.

Aufheizen lassen, bereit, Wasser rauslassen (entlüften)

Office: 3 Tasten, Taste rechts.

Royal: 6-7 Tasten, Hahn links oben



Maschine bereit:

Tassenmenge programmieren:

Bild links, Office: Espresso, Kaffee und Wasser, auf der entsprechenden Taste bleiben permanent gedrückt halten bis die gewünschte Menge Kaffee oder Wasser in der Tasse ist, dann los lassen, fertig.

Gebrauch: 1 x Taste drücken, Kaffee/Espresso/Wasser wird produziert

Bild rechts, Royal: Ristretto, Espresso und Kaffee, linke 3Tasten, auf der entsprechenden Taste bleiben, permanent gedrückt halten bis die gewünschte Menge Kaffee in der Tasse ist, dann loslassen, fertig.

Gebrauch: 1 oder 2 x Taste drücken, einer oder zwei Kaffees werden produziert.

Fehlermeldungen:

Wassermangel = Wasser nachfüllen

Bohnenmangel = Kaffeebohnen nachfüllen, Royal= Kaffeetaste erneut drücken, gelöscht.

Office= linke Espressotaste 20Sek. permanent drücken, bis Bohnen nachfüllen, gelöscht.

Brühgruppe fehlt? Seitentüre öffnen, Brühgruppe richtig einsetzen Kontrolle, ob sie eingerastet ist, Türe schliessen.



Kaffeesatz leeren: Satzbehälter vorne rechts unten und Restwasserschale links unten leeren.

Sonstige Fehler:

Mahlt auf einmal keine Bohnen mehr:

Es ist evt. Wasser in den Bohnenbehälter geraten, die Maschine ist für Sie unbrauchbar geworden und muss von uns e.v.t. auf Ihre Kosten repariert werden!

Mahlwerk rattert:

Fremdkörper in den Bohnen und jetzt im Mahlwerk:

Bohnen rausnehmen und wenn sichtbar, Fremdkörper mit einer Spitzzange entfernen.

Bühgruppe blockiert, oder die Programmierung spuckt:

Die Maschine hat zu wenig Spannung, es sind zu viele Strom verbrauchende Geräte an dieser Steckdose, bitte eine eigene 10A 240V Steckdose verwenden, ohne andere Verbraucher. Dieser Zustand kann die Steuerung nachhaltig schädigen.

Mahlwerk Einstellung, können Sie nicht verändern.

Bitte im Menu intern nichts verändern.

Wirklicher Notfall: Bitte nur SMS an 079 / 523 71 93, wir melden uns bei Ihnen.

Während der Mietdauer haften Sie vollumfänglich für Schäden am Gerät, verursacht durch Fremdeinwirkung oder unsachgemässe Bedienung (Haftpflicht)

Wir bitten Sie, alle Geräte vollständig und sauber gereinigt zu retournieren.

Umtriebe werden separat verrechnet (Sfr.30.- pro Maschine)

Bei allfälligen Defekten stellen wir Ihnen in Neftenbach ein anderes Gerät zur Verfügung.

**Wichtig: Wir vermieten nur mit unserem Kaffee Lunik**

**Geräte vor Frost schützen, bei Minustemperaturen nicht im Auto lassen!**

**Öffnungszeiten für die Abholung oder Rückgabe:**

**Mo-Sa 9.°-12.° Uhr !**

**Wir sind am Aufarbeiten in der Werkstatt oder im Aussendienst.**

**Besten Dank für ihr Verständnis!**